

APP DIVANI&DIVANI SOFA CONTROL

MANUALE D'ISTRUZIONE



AVAILABLE ON THE
Google Play



AVAILABLE ON THE
App Store

by NRTUZZI
DIVANI & DIVANI

DESCRIZIONE

UN'INNOVAZIONE A MISURA DEL TUO COMFORT.

Investiamo da sempre in ricerca e innovazione, interpretando in anticipo desideri e necessità della vita di ognuno. Lavoriamo ogni giorno per migliorare la tua esperienza di comfort per ottenere il massimo dal tuo divano.

Oggi ti diamo un nuovo strumento che ti connette al tuo divano per un'esperienza di ergonomia e comfort assoluto su misura.

L'app "DIVANI&DIVANI SOFA CONTROL" ti permette di attivare e regolare i meccanismi motion relax del tuo divano, comodamente dal tuo smartphone.

Puoi memorizzare le posizioni preferite per te e per tutta la famiglia per rilassarti, guardare la tv, leggere o per qualsiasi altro momento di relax tu voglia concederti.

SICUREZZA

Il divano è dotato di un sistema di sicurezza.

Se si preme la pulsantiera mentre il divano è in movimento tramite l'app, il sistema entra in sicurezza e si blocca, disattivando anche il collegamento Bluetooth.

Per ripristinarlo è necessario aspettare almeno 5 secondi e ricollegare lo smartphone al divano tramite l'app e ripetere l'operazione di abbinamento.

RICORDA CHE

In caso di interruzione di corrente elettrica, con meccanismi attivi, è necessario, una volta tornata la corrente elettrica, premere la pulsantiera del divano per riattivare le posizioni memorizzate.

FUNZIONAMENTO

1. Cerca e scarica l'app "DIVANI&DIVANI SOFA CONTROL" da Google Play (Android) o da App Store (iOS) in base al sistema operativo del tuo smartphone.



2. Attiva il Bluetooth dello smartphone e apri l'app "DIVANI&DIVANI SOFA CONTROL".




3. Per attivare il Bluetooth del divano, tieni premuto per 5 secondi (attendi 4 segnali acustici consecutivi) il pulsante rotondo di comando del divano, che trovi visibile sulla parte interna del bracciolo. L'attivazione è segnalata da 4 beep consecutivi e dall'accensione della luce led.



5. Scegli un nome da dare al tuo divano.



6. Ora puoi gestire i movimenti del tuo divano direttamente dallo smartphone e memorizzare tutte le tue posizioni preferite, con la possibilità di aggiungerne altre oltre ai 3 programmi già predisposti: RELAX, TV, LETTURA + per esempio "DOLCE DORMIRE".



4. Premi CONNETTI per connettere il tuo smartphone al divano.



7. Per regolare la posizione dei meccanismi, premi l'icona e poi le FRECCE DIREZIONALI.



8. Puoi salvare la posizione preferita con l'apposita icona SALVA.



9. Potrai ottenere ciascuna posizione salvata fra le preferite premendo in modo continuato l'icona .



10. Premi in modo continuo l'icona posta affianco al nome per portare la seduta alla posizione di origine, quindi tutti i meccanismi chiusi.

11. Per scollegare lo smartphone dal tuo divano, premi per 1 secondo il pulsante rotondo sul divano. La disattivazione è segnalata da 1 beep lungo e dallo spegnimento della luce led.



by NATUZZI
DIVANI & DIVANI

DAL 1959 IL NOME DEL COMFORT